


BRUSCHETTIERE
G10067
Tostapane & Tostafette
Toaster

 Potenza:
1350W
7
 Livelli di
 cottura

3
 Funzioni

Cooking, Defrost, Reheating
Extra-long stainless steel plyers
Cooks 4 sandwiches or 2 long bread slices in one time!

Pinze extra-lunghe INOX
Cuoce contemporaneamente 4 toast o 2 fette di pane!
Cottura, scongelamento e riscaldamento

2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
2 extra-long stainless steel plyers

Cassetto raccogli briciole estraibile
Removable crumb tray
G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 livelli di cottura
- Funzioni: cottura, scongelamento e riscaldamento
- Ampie fessure per la cottura di 4 toast farciti o di 2 fette di pane casalingo
- 2 pinze extra-lunghe in acciaio INOX
- Cassetto raccogli briciole estraibile
- Pareti protettive termoisolanti

G10067 - BRUSCHETTIERE

- 7 cooking levels
- Functions: Cooking, Defrost, Reheating
- Wide holes for cooking 4 sandwiches or 2 long bread slices
- 2 extra-long stainless steel plyers
- Removable crumb tray
- Anti burn housing

Alimentazione: Power supply:	Potenza W: Power W:	Dimensioni (L x H x P) cm Dimensions: (L x H x D) cm	Peso Kg: Weight Kg:	Color:	Barcode	Master 6 pz	Pallet - pz
AC 220-240V ~ 50 Hz	1350	39,5 x 16,5 x 16,5	2		8 058150 119877		