



Modello macchina per cucire **M3205**

La macchina per cucire SINGER® M3200 offre punti base e decorativi, insieme a punti elastici così puoi cucire una vasta gamma di tessuti, a partire dalla maglina ai tessuti elasticizzati al denim ed altro ancora. La larghezza e la lunghezza del punto possono essere regolate per personalizzare ulteriormente i punti nel modo desiderato per i tuoi progetti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

23 punti - punti base, elastici e decorativi per una vasta gamma di tecniche di cucito

Asola in quattro passaggi - bellissime asole per i tuoi progetti in soli 4 semplici passaggi

Infilatura rapida e facile - le guide di infilatura con codice colore per bobina e filo superiore sono contrassegnate sulla macchina per praticità

Infila ago - infila facilmente la cruna dell'ago, risparmiando tempo

Lunghezza e larghezza del punto regolabili - personalizza i punti per varie tecniche di cucito e opzioni creative

Selezione facile del punto - seleziona il punto con la semplice rotazione della manopola

Telaio interno in metallo - offre una lunga durata

Braccio libero - cucire facilmente zone piccole e difficili da raggiungere come orli dei pantaloni e polsini

Accessori inclusi 4 piedini - molto importanti per iniziare

Manuale di istruzioni online - Disponibile per la visualizzazione o il download in qualsiasi momento



ACCESSORI INCLUSI

Piedino multi uso

Piedino per cerniere

Piedino per asole

Piedino per cucire bottoni

Piastrina per rammendo

Guida per trapuntare

Confezione di aghi

Bobine: SINGER® Class 15 (trasparente)

Cacciavite per placca ago

Portarocchetto in feltro

Taglia asole / Spazzolino

CODICE PRODOTTO: 230216101



SINGER, il logo Cameo "S" sono marchi esclusivi di Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. ©2019 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

www.singer.it